

Web端关键性设备在库存管理界面的展示（文档）

用户登录互海通Web端，在“船舶管理→设备清单”界面，可以按照以下步骤1-6操作：

1、依次点击进入设备清单界面

2、点击“设备类型”，选择“关键性”可查看关键性设备，且关键性设备会标红

#	设备名称	子系统	设备编号	设备型号	设备等级	设备厂商	出厂日期	设备类型	操作
7	空气系统	空气系统	AS-0000-000-00	4		大洋		全部类型	编辑 删除
8	主空压机离合器	启动空气系统	AS-0102-075-00	1				普通	编辑 删除
9	主机	启动空气系统	AS-0102-141-00	1	A等	镇江机械	2012-02-01	关键性	编辑 删除
10	主机启动空气瓶	启动空气系统	AS-0104-155-00	1	A0.32.3	沙洲青岛船用锅炉厂		关键性	编辑 删除
11	应急发电机组启动空气瓶	启动空气系统	AS-0108-155-00	1	A0.16.3	沙洲青岛船用锅炉厂		普通	编辑 删除
12	汽笛空气瓶	工作空气系统	AS-0004-155-00	1	A0.16-1	沙洲青岛船用锅炉厂		普通	编辑 删除

3、点击关键性设备右侧的“编辑”，可添加关联设备

#	设备名称	设备型号	设备厂商	设备保养手册	操作
1	柴油机油	6850MC-C7	STX(大连)发动机有限公司		取消关联

4、依次点击进入“船舶库存-备件库存”界面

5、关键性设备及其关联得部件后面会出现红点，鼠标移动到设备名称后，会展示出所属设备信息

备件名称	代码规格编号	位置号	零件名称	部门	计量单位	最低库存	当前库存	不含税总价	操作
备件2号	2号代号	123	123	轮机部	2号单位	最低0最高0	10	CNY340.00	入库 出库 更多
aaaa	aaaa	测试	123	轮机部	a	最低1最高2	14	CNY308.06	入库 出库 更多
备件一号	一号代号	123	123	轮机部	一号单位	最低0最高0	5	CNY60.00	入库 出库 更多

6、新增备件库存时，关键性设备及其关联的部件后会带有红点

#	备件名称	代码规格编号	零件名称	型号厂商	计量单位	当前库存	入库数量	含税单价	税率	供应商	操作
1	备件修正入库1	001	空压机电动机	空气压缩机 1 ac23/	个	3 (最低0,最高0)		询价			
2	备件修正入库2	002	空压机电动机	空气压缩机 1 ac23/	ge	6 (最低0,最高0)		询价			

当鼠标移动到设备名称后方，会展示该备件所属的设备信息

