

App 端如何设置设备运行时长（文档）

用户登录互海通 App 端，切换到“管理”界面，依次点击“保养管理→设备运行时长”进入设备运行时长界面，点击目标设备后的“+新增”，在新增设备运行时长界面，填写新增时长（h），根据需要修改总运行时长、日运行时长、读数时间及本期运行时长，最后点击“确认提交”。

1、切换到“管理”界面

2、依次点击“保养管理→设备运行时长”

3、点击目标设备后的“+新增”

4、填写新增时长（h），根据需要修改总运行时长、日运行时长、读数时间及本期运行时长

5、点击“确认提交”

互海1号 → 点击选择船舶

修改总运行时长

请填写时长

确认提交 取消